

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Gerät.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise im Produkthandbuch, bitte werfen sie auch einen Blick auf die Bedienungsanleitung.

Warnung!

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von Personen (einschließlich Kinder) vorgesehen, die über eingeschränkte physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten und/ oder unzureichende Kenntnisse und/ oder Erfahrungen verfügen, es sei denn, sie werden von einer Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, oder sie haben Anweisungen erhalten, wie das Gerät zu verwenden ist.
- Halten sie Kinder und Haustiere von dem Gartenkamin fern und berühren Sie nicht die heiße Feuerstelle mit Ihren Händen

Warnung: Heiße Oberfläche! Gefahr von Verbrennungen!

Während des Betriebs kann die Temperatur der exponierten Oberflächen sehr heiß sein. Diese Feuerstelle ist für den Einsatz im Freien vorgesehen und sollte in gut belüfteten Bereichen genutzt werden.

Warnung: Brandgefahr

Tipp für Aufmerksamkeit und Sicherheit:

- Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand (30 cm) zwischen leicht entflammaren Gegenständen wie Möbeln, Vorhängen usw. und der Feuerstelle.
- Stellen Sie keinen heißen Kamin auf brennbare Oberflächen, wie Gras, Baum und Holzmöbel oder Metall, denn Metall leitet die Wärme.
- Aus Sicherheitsgründen lassen Sie die Feuerstelle nie unbeobachtet
- Benutzen Sie diese Feuerstelle niemals bei Wind oder intensiver trockener Hitze.

- Bewegen oder tragen Sie die heiße Feuerstelle nicht, während sie im Betrieb ist.
- Denken sie daran, dass die heißen Teile auch noch lange nach dem Gebrauch heiß bleiben.
- Lassen Sie die Feuerstelle abkühlen, bevor Sie sie wegräumen.
- Verwenden Sie immer einen Schürhaken, wenn Sie versuchen, Holzscheite im Feuerraum zu bewegen.
- Während dem Winter und den düsteren Monaten ist diese Feuerstelle am besten in Innenräumen mit einer Abdeckung zu lagern. Bitte versichern Sie sich, dass das Feuer aus ist, bevor Sie die Feuerstelle in Ihrem Haus lagern.
- Um die Lebensdauer der Feuerstelle zu verlängern, geben Sie bitte weder Eis noch Wasser in die Feuerstelle. Dies führt nach langer Zeit zu Rost.
- Regelmäßig reinigen und nach Gebrauch immer die Asche in einem Metallfass/Metalleimer entsorgen

Hinweis:

Eine geringe Menge Rauch ist normal. Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.

Bitte beachten Sie, dass die Oberfläche der „Rost“ Grillserie nach mehrmaligem Gebrauch der Feuerstelle etwas abblättern kann und für Verschmutzungen der Terrasse oder ähnliches sorgen kann.

Bedeutung des Symbols „Mülleimer“ für die Entsorgung

Schützen Sie unsere Umwelt: Entsorgen Sie die Feuerstelle nicht über den Hausmüll. Bitte geben Sie die Feuerstelle, die Sie nicht mehr benutzen, an den dafür vorgegebenen Sammelstellen zur Entsorgung ab.

Dies hilft, die potenziellen Auswirkungen einer fehlerhaften Entsorgung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Dies trägt zum Recycling und anderen Formen der Wiederverwendung bei.