





User manual
Gebrauchsanweisung
Gebruikshandleiding
Mode d'emploi
Manual del usuario
Manual de utilizador

EXIT Crooky




EXIT Crooky 100



EXIT Crooky 300



EXIT Crooky 500



EXIT Crooky 700



WARNING
CHOKING HAZARD
small parts

Adult assembly required
retain for future reference



FSC

100%

Wood

FSC® C161901

Congratulations with the purchase of your EXIT playhouse. The playhouse is developed to provide a fun play area for children aged between 3 and 10 years.

Safety

EXIT playhouses are tested and approved in accordance with EN-71 and CE, which guarantees the safety of the playhouse.

Safety instructions:

- Not suitable for children under 36 months. Small parts
- Only for domestic use
- The playhouse is for 3-10 years old children only
- The playhouses are designed for use by two children and the totally weight no more than 100kgs
- The playhouse is for outdoor use



WARNING:
Adult Assembly Required

Assembly

- The playhouse must be assembled by an adult.
- Never place EXIT playhouses on hard surfaces like concrete or asphalt. A fall from a playhouse onto a hard surface could cause serious injury. Playhouses higher than 60 cm. (24 inches) must be installed on a shock-absorbing surface like grass, woodchips or sand. This should cover an area of at least 1.50 metres around the EXIT playhouse.
- Place the EXIT playhouse on a smooth surface and at least 2.00 metres away from other constructions and obstacles like houses, garages, fences, branches or clotheslines.
- Never place the EXIT playhouse on a wet surface. This is achieved by placing a paving stone between each corner of the play house and the ground.
- If the EXIT play house has a slide, it is advised not to position the slide facing south. This is in connection with heat from the sun.

Material

EXIT play houses are made of Fir. This type of wood provides a natural protection against wood rot, mould and vermin. As extra protection and finish, the wood has been treated with a water-based stain. This naturally-based stain is an environmentally-friendly product.

Maintenance



- Regularly check the play house for splinters. You must also check the screws and the strength of the links and/or fixings. Where applicable, tighten the screws and nuts. 'Regularly' is understood to mean: after assembly and twice a month during the outdoor playing season.
- Check the condition of the stain every year. To ensure the product's durability, EXIT playhouses must be given a new layer of stain every two years. Use a water-based paint or a naturally-based stain.

PLEASE NOTE!

- A fall from a playhouse on a hard surface could cause serious injury. Dutch Toys Group B.V. cannot be held liable for this. Make sure that the playhouse is placed on a

soft surface.

- The EXIT playhouses are designed for personal use. It is not permitted to rent out or place the playhouses in public areas like schools or day-care centres. The guarantee and any other liabilities shall expire if the playhouse is rented out or used in public areas.
- Wood is a natural product that is subject to weather influences that could cause the wood to warp and split. The guarantee does not cover damage caused by weather influences, such as cracks in the wood and/or warping of the panels which do not have a negative influence on the construction of the EXIT playhouse.



GUARANTEE

If you do not receive the product in good condition or if any other problems occur, then please contact your dealer or the point of sale from which you purchased the product.

Dutch Toys Group B.V. provides a guarantee on the EXIT wooden playhouses. A one-year guarantee applies to all connecting pieces and accessories, and a two-year guarantee on the wood.

Dutch Toys Group B.V. reserves the right to not offer the guarantee if:

- the original purchase receipt is missing;
- natural weather influences on the wood cause the wood to warp or split, which does not have a negative influence on the construction of the EXIT playhouse;
- the EXIT playhouse is used for purposes other than what it was developed for;
- the assembly method differs from the prescribed assembly method;
- technical repairs are not carried out professionally;
- the EXIT playhouse is used in public places like schools and day-care centres;
- the EXIT playhouse is rented out to third parties;
- regular checks are not conducted and parts, screws and connecting pieces are not replaced where necessary.
- the EXIT playhouse is not stained or painted once every two years.

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des EXIT Spielhauses. Dieses Spielhaus wurde vor allem als vielseitige Spielumgebung für Kinder von 3 bis 10 Jahren entwickelt.

Sicherheit

Die EXIT Spielhäuser wurden nach EN-71 und CE getestet und zertifiziert, wodurch die Sicherheit des Spielhauses gewährleistet ist.

Sicherheitsanweisungen:

- Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleinteile.
- Nur für den Hausgebrauch
- Das Spielhaus ist nur für Kinder im Alter von 3-10 Jahren geeignet.
- Die Spielhäuser wurden für die Benutzung durch zwei Kinder und für ein Gesamtgewicht von nicht mehr als 100 kg konzipiert.
- Das Spielhaus ist für den Gebrauch im Außenbereich vorgesehen.

 **WARNUNG:**
von einem Erwachsenen
zu montieren

Installation

- Die Montage des Spielhauses darf nur von erwachsenen Personen durchgeführt werden.
- Stellen Sie das EXIT Spielhaus nicht auf einem harten Untergrund wie Beton oder Asphalt auf. Das Herunterfallen vom Haus auf eine harte Oberfläche kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Ein schockabsorbierender Boden, beispielsweise Gras, Holzschnitzel oder Sand ist bei Spielhäusern mit einer Höhe über 60 cm obligatorisch. Dieser Boden muss rundherum bis 1,50 m vom Spielhaus vorhanden sein.
- Stellen Sie das EXIT Spielhaus auf einem flachen Untergrund auf und halten Sie einen Abstand von mindestens 2 m zum nächsten Bau oder Hindernis, wie Haus, Garage, Zaun und überhängende Zweige oder Wäscheleinen, ein.
- Das EXIT Spielhaus darf nicht auf nassem Untergrund aufgestellt werden. Verwenden Sie dazu Bodenfliesen zwischen dem Boden und den Ecken des Spielhauses.
- Bei den EXIT Spielhäusern mit Rutsche ist es empfehlenswert, das Haus so aufzustellen, dass die Rutsche nicht nach Süden zeigt. So vermeiden Sie hohe Temperaturen durch direkte Sonneneinstrahlung.

Material



EXIT Spielhäuser sind hergestellt aus einem Zedernholz. Dieses Holz bietet natürlichen Schutz gegen Fäule, Schimmel und Ungeziefer. Als weiteren Schutz wurde das Holz mit einer Beize auf Wasserbasis behandelt. Diese natürliche Beize ist unschädlich und umweltfreundlich.

Wartung

- Das Haus muss regelmäßig nach Splittern, Schrauben und der Festigkeit der Verbindungen und/oder Befestigungen kontrolliert werden. Falls notwendig, müssen Schrauben und Muttern festgezogen werden. Mit regelmäßig ist gemeint: bei Anfang und mindestens zwei Mal pro Monat in der Draußenspielsaison.
- Kontrollieren Sie jährlich den Zustand der Beizschicht. Für optimale Haltbarkeit muss das EXIT Spielhaus einmal in zwei Jahren neu mit Beize behandelt werden. Verwenden Sie dazu eine wasserlösliche Farbe oder Beize auf natürlicher Basis.

ACHTUNG!

- Das Herunterfallen vom Haus auf eine harte Oberfläche kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Dutch Toys Group B.V. kann in diesen Fällen nicht zur Verantwortung herangezogen werden. Stellen Sie das Haus daher immer auf einem weichen Untergrund auf.
- Die EXIT Spielhäuser sind für den privaten Gebrauch vorgesehen. Sie dürfen nicht vermietet oder auf öffentlichen Plätzen wie Schulen und Kindertagesstätten verwendet werden. Bei Vermietung oder Verwendung auf öffentlichen Plätzen verfällt jede Garantie sowie weitere Verantwortlichkeit.



- Holz ist ein Naturprodukt und damit von Wetterveränderungen abhängig, es kann sich verziehen und es können Splitter entstehen. Auf die witterungsbedingten Folgen für die Konstruktion, die keinen Schaden verursachen, wie Risse im Holz und Verziehen der Balken, erstreckt sich die Gewährleistungspflicht nicht.

Wenn Sie das Produkt nicht in einwandfreiem Zustand erhalten oder wenn sich andere Probleme ergeben, wenden Sie sich dann an den Händler oder die Verkaufsstelle, wo Sie das Produkt erworben haben.

GARANTIE

Dutch Toys Group B.V. gibt für die EXIT Holz-Spielhäuser bei richtiger Verwendung eine Garantie von 1 Jahr auf die Verbindungen und das Zubehör sowie eine Garantie von 2 Jahren auf das Holz.

Dutch Toys Group B.V. behält sich das Recht vor, die Garantieerklärung in folgenden Fällen nicht einhalten zu müssen:

- Fehlen eines originalen Kaufbelegs.
- Natürliche Wettereinflüsse auf das Holz, die zu Verziehen und Splintern führen können und sich nicht negativ auf die Konstruktion des Spielhauses auswirken.
- Verwendung zu anderen Zwecken, als denen, für die das EXIT Spielhaus entwickelt wurde.
- Eine andere als die vorgeschriebene Montageart.
- Die nicht fachkundige Ausführung technischer Reparaturen.
- Verwendung des EXIT Spielhauses auf öffentlichen Plätzen wie Schulen und Kindertagesstätten.
- Vermietung des EXIT Spielhauses an Dritte.
- Ausbleiben der regelmäßigen Kontrolle und bei Bedarf Austausch von Teilen, Schrauben und Verbindungen.
- Ausbleiben des einmal in zwei Jahren Beizens oder Anstreichens des EXIT Spielhauses.

Gefeliciteerd met uw aankoop van een EXIT speelhuisje; een speelhuisje dat is ontwikkeld voor een verrassende speelomgeving vol plezier voor kinderen van 3 tot 10 jaar.

Veiligheid

De EXIT speelhuisjes zijn getest en goedgekeurd conform de Europese speelgoednorm EN-71 en CE-normeringen, waarmee de veiligheid van het speelhuisje wordt gegarandeerd.

Veiligheidsinstructies:

- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen.
- Uitsluitend bestemd voor thuisgebruik.
- Het speelhuis is uitsluitend geschikt voor kinderen van 3 tot 10 jaar.
- De speelhuisjes zijn ontworpen voor het gebruik van maximaal twee kinderen tegelijkertijd en met een totaalgewicht van maximaal 100 kilo.
- Het speelhuisje is bestemd voor buitengebruik.



WAARSCHUWING:
Montage door volwassene vereist

Montage

- Het monteren van het speelhuisje mag alleen door volwassenen personen worden uitgevoerd.
- Plaats het EXIT speelhuisje niet op een harde ondergrond, zoals beton en asfalt. Een val van het huisje op een hard oppervlak kan ernstig letsel veroorzaken. Een schokdempende ondergrond van bijvoorbeeld gras, houtsnippers of zand is verplicht bij speelhuisjes hoger dan 60 cm. en dit minimaal 1.50 meter rondom het EXIT speelhuisje.
- Plaats het EXIT speelhuisje op een vlakke ondergrond en minimaal 2.00 meter uit de buurt van andere bouwwerken en obstakels zoals een huis, garage, hek en overhangende takken of waslijnen.
- Het EXIT speelhuisje mag niet op een natte ondergrond geplaatst worden. Dit kan worden gerealiseerd door plaatsen van een stoeptegels tussen iedere hoek van het speelhuisje en de grond.
- Voor de EXIT speelhuisjes met glijbaan wordt geadviseerd het huisje zodanig te plaatsen dat de glijbaan niet op het zuiden gericht is. Dit in verband met de hitte van de zonnestralen.

Materiaal


EXIT speelhuisjes zijn gemaakt van cederhout. Deze houtsoort heeft een natuurlijke afweer tegen houtrot, schimmels en ongedierte. Als extra bescherming en afwerking van het hout, is het hout behandeld met een watergedragen beits. Deze beits op natuurlijke basis is vriendelijk voor mens en milieu.

Onderhoud


- Het is verplicht regelmatig te controleren op splinters, schroeven en de sterkte van verbindingen en/of bevestigingen. Indien van toepassing dienen schroeven en moeren te worden aangedraaid. Onder regelmatig wordt verstaan: bij aanvang van en tweemaal per maand tijdens het buitenspeelseizoen.
- Controleer jaarlijks de conditie van de beitslaag. Voor een optimale duurzaamheid is het noodzakelijk het EXIT speelhuisje eens per twee jaar te voorzien van een nieuwe beitslaag. Maak hierbij gebruik van een watergedragen verf of beits met een natuurlijke basis.

LET OP!

- Een val van een speelhuisje op een hard oppervlak kan ernstig letsel veroorzaken. Dutch Toys Group B.V. kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Plaats het huisje daarom altijd op een zachte ondergrond.
- De EXIT speelhuisjes zijn bestemd voor particulier gebruik. Het is niet toegestaan deze speelhuisjes te verhuren of te plaatsen op openbare plaatsen zoals scholen en kinderdagverblijven. Bij verhuur of gebruik op openbare plaatsen vervalt iedere garantie of vervallen andere aansprakelijkheden.
- Hout is een natuurlijk product en daarmee onderhevig aan weersinvloeden dat mogelijk kromtrekken en houtspijt tot gevolg kan hebben. Op de gevolgen van weersinvloeden die de constructie geen schade toebrengen, zoals scheuren in het hout en kromtrekken van de panelen, wordt geen garantie verleend.



Mocht het product u niet in goede staat bereiken of als er zich andere problemen voordoen, neem dan contact op met uw dealer of verkooppunt waar u het product heeft aangeschaft.



Garantie

Dutch Toys Group B.V. verstrekt op haar EXIT houten speelhuisjes bij juist gebruik een garantie van 1 jaar op de verbindingen en accessoires en een garantie van 2 jaar op het hout.

Dutch Toys Group B.V. behoudt het recht geen garantie te verlenen als er sprake is van:

- het ontbreken van een origineel aankoopbewijs;
- natuurlijke weersinvloeden op het hout dat kromtrekking en houtspijt tot gevolg kan hebben dat geen negatieve invloed heeft op de constructie van het EXIT speelhuisje;
- toepassing voor andere doeleinden dan waarvoor het EXIT speelhuisje ontwikkeld is;
- een andere dan de voorgeschreven wijze van montage;
- het onvakkundig uitvoeren van technische reparaties;
- gebruik van het EXIT speelhuisje op openbare plaatsen zoals scholen en kinderdagverblijven;
- verhuur van het EXIT speelhuisje aan derden;
- het nalaten van de regelmatige controle op en waar nodig vervanging van onderdelen, schroeven en verbindingen.
- het nalaten van het eens per twee jaar opnieuw beitsen of verven van het EXIT speelhuisje.

Félicitations pour l'achat de votre cabane de jeux pour enfants EXIT ; une maisonnette conçue pour offrir un environnement de jeux surprenant et plein de plaisir aux enfants de 3 à 10 ans.

Sécurité

Les cabanes EXIT sont testées et agréées conformément aux normes EN-71 et CE, ce qui en garantit la sécurité.

Instructions de sécurité :

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces
- Uniquement destiné à un usage domestique
- La maison en modèle réduit est uniquement destinée aux enfants de 3 à 10 ans
- Les maisons en modèle réduit sont conçues pour être utilisées par deux enfants et un poids total n'excédant pas 100kg
- La maison en modèle réduit est conçue pour un usage à l'extérieur



AVERTISSEMENT:

Assemblé par un adulte

Montage

- Le montage de la cabane ne peut être exécuté que par des personnes adultes.
- Ne placez pas la cabane EXIT sur un sol dur, comme du béton ou de l'asphalte. Une chute de la cabane sur une surface dure peut causer de graves blessures. Un sol amortissant les chocs, comme du gazon, des écorces de bois ou du sable, est obligatoire pour les cabanes de plus de 60 cm de haut, et ce, sur 1,50 m minimum tout autour de la cabane EXIT.
- Placez la cabane EXIT sur une surface plane et à une distance minimale de 2,00 m de toute autre construction et obstacle, comme une maison, un garage, une clôture et des branches en surplomb ou des cordes à linge.
- La cabane de jeux EXIT ne peut être installée sur un sol humide. Toutefois, cette possibilité en plaçant une dalle de trottoir entre chaque coin de la cabane et le sol.
- Pour les cabanes de jeux EXIT avec toboggan, nous recommandons de placer la cabane de manière à ce que le toboggan ne soit pas orienté vers le sud. Ceci afin d'éviter que les rayons du soleil ne puissent chauffer celui-ci.

Matériau

Les cabanes de jeux EXIT sont fabriquées en bois de cèdre. Ce type de bois est naturellement résistant contre la pourriture, la moisissure et la vermine. De plus, en guise de protection et de finition du bois, celui-ci est traité à l'aide d'un vernis en phase aqueuse. Ce vernis est naturel et sans danger pour l'homme et l'environnement.

Entretien

- Il est obligatoire de contrôler régulièrement la présence éventuelle d'échardes, les vis et la solidité des raccords et/ou fixations. Le cas échéant, les vis et écrous doivent être resserrés. On entend par 'régulièrement' : au moins deux fois par mois pendant la saison des jeux de plein air.
- Contrôlez chaque année l'état de la couche de vernis. Pour une durabilité optimale, il est nécessaire d'appliquer une nouvelle couche de vernis sur la cabane EXIT tous les deux ans. Pour ce faire, utilisez un vernis à phase aqueuse présentant une base naturelle.



ATTENTION !

- Une chute d'une cabane sur un sol dur peut entraîner de graves blessures. Dutch Toys Group B.V. décline toute responsabilité en ce sens. Dès lors, placez toujours la cabane sur un sol doux.

- Les cabanes EXIT sont conçues pour un usage privé. Il est interdit de louer les cabanes ou de les placer dans des lieux publics comme des écoles ou des crèches. En cas de location ou d'utilisation dans des lieux publics, toute garantie ou autre responsabilité tombe.

- Le bois est un produit naturel et est donc soumis à l'influence des intempéries qui peut avoir pour résultat des déformations et des fissures du bois. Les conséquences des intempéries n'impliquant pas de dommages à la structure de la cabane, comme les fissures dans le bois et les déformations des panneaux, ne sont pas couvertes par la garantie.

Si le produit ne vous est pas livré en bon état ou si d'autres problèmes se présentent, veuillez contacter votre revendeur ou le point de vente où vous avez acheté le produit.



GARANTIE

En cas d'utilisation correcte, Dutch Toys Group B.V. offre pour les cabanes de jeux en bois EXIT, une garantie de 1 ans sur les raccords et accessoires et une garantie de 2 ans sur le bois.

Dutch Toys Group B.V. se réserve le droit de n'accorder aucune garantie en cas de :

- absence d'une preuve d'achat d'origine ;
- effets naturels du climat sur le bois, pouvant avoir pour conséquence une déformation ou une fissure du bois n'ayant aucun impact négatif sur la structure de la cabane de jeux EXIT ;
- application à d'autres fins que celles pour lesquelles la cabane EXIT a été conçue ;
- montage autre que le mode d'installation prescrit ;
- exécution non professionnelle de réparations techniques ;
- utilisation de la cabane de jeux EXIT dans des lieux publics, comme des écoles et des crèches ;
- location de la cabane de jeux EXIT à des tiers ;
- absence d'un contrôle régulier et du remplacement éventuel de pièces, vis et raccords.
- omission de l'application d'une nouvelle couche de vernis une fois tous les deux ans sur la cabane EXIT.

Enhorabuena por adquirir una casita de juegos de EXIT. La casita de juegos se ha desarrollado para proporcionar una divertida zona de ocio para niños de entre 3 y 10 años.

Seguridad

Las casitas de juegos EXIT están testadas y homologadas según EN-71 y CE, lo que garantiza su seguridad.

Instrucciones de seguridad:

- Producto no apto para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas
- Sólo para uso doméstico.
- La casita de juegos es únicamente para niños de 3 a 10 años.
- Las casitas de juegos están diseñadas para ser utilizadas por hasta dos niños que sumen menos de 100 kg de peso.
- La casita de juegos es para su uso al aire libre.



Advertencia

Se requiere la supervisión de un adulto

Montaje

- La casita de juegos debe ser montada por un adulto.
- Nunca coloque las casitas EXIT sobre superficies duras como hormigón o asfalto. Una caída desde una casita de juegos a una superficie dura podría causar lesiones graves. Las casitas de juegos de más de 60 cm (24 pulgadas) de altura se deben instalar sobre superficies que absorban los golpes, como césped, laminados de madera o arena. Dicha superficie debe abarcar un área de al menos 1,50 metros alrededor de la casita de juegos EXIT.
- Coloque la casita de juegos EXIT sobre una superficie lisa y al menos a 2 metros de distancia de otras construcciones y obstáculos como casas, garajes, vallas, ramas o tendederos.
- Nunca coloque la casita de juegos EXIT sobre una superficie mojada. Esto se consigue colocando un adoquín entre cada esquina de la casita de juegos y el suelo.
- Si la casita de juegos EXIT tiene un tobogán, se recomienda no orientarlo al sur. Se debe al calor del sol.

Material

Material Las casitas de juego EXIT están hechas de abeto. Este tipo de madera proporciona una protección natural contra la putrefacción, el moho y las alimañas. Como protección adicional y a modo de acabado, la madera ha sido tratada con un tinte al agua. Esta pátina de base natural es un producto ecológico.

Mantenimiento



- Revise regularmente la casita de juegos para ver si hay astillas. También debe verificar los tornillos y la resistencia de los eslabones y/o fijaciones. Apriete los tornillos y tuercas que sea necesario. Por «regularmente», se entiende después del montaje y dos veces al mes durante la temporada de juego al aire libre.
- Compruebe el estado de la pátina anualmente. Para garantizar la durabilidad del producto, las casitas de juegos EXIT deben recibir una nueva capa de tinte cada dos años. Utilice una pintura a base de agua o un tinte de base natural.

¡ATENCIÓN!

- Una caída desde una casita de juegos sobre una superficie dura podría causar lesiones graves. Dutch Toys Group B.V. no se hace responsable de este suceso. Asegúrese de que la casita de juegos esté colocada sobre una superficie blanda.

- Las casitas EXIT están diseñadas para uso personal. No está permitido alquilar o colocar la casita en zonas públicas como escuelas o guarderías. La garantía y cualquier otra responsabilidad expirarán si la casita se alquila o se usa en zonas públicas.

- La madera es un producto natural que está sujeto a las influencias climáticas, que podrían hacer que se deforme y se resquebraje. La garantía no cubre los daños causados por las inclemencias del tiempo, como grietas en la madera y/o deformaciones de los paneles, si no influyen negativamente en la robustez estructural de la casita EXIT.



GARANTÍA

Si no recibe el producto en buenas condiciones o si se produce algún otro problema, póngase en contacto con su distribuidor o con el punto de venta donde adquirió el producto.

Dutch Toys Group B.V. ofrece una garantía para las casitas de madera EXIT. Se aplica una garantía de un año a todas las piezas y accesorios de conexión, y una garantía de dos años a la madera.

Dutch Toys Group B.V. se reserva el derecho a no satisfacer la garantía si:

- Falta el recibo de compra original.
- Las influencias climáticas naturales sobre la madera hacen que esta se deforme o se agriete, lo que no influye negativamente en la construcción de la casita de juegos EXIT.
- La casita de juegos EXIT se utiliza para fines distintos a aquellos para los que fue concebida.
- El método de montaje difiere del sistema prescrito en las indicaciones.
- Las reparaciones técnicas no se realizan de manera profesional.
- La casita de juegos EXIT se utiliza en lugares públicos, como escuelas y guarderías.
- La casita EXIT se alquila a terceros.
- No se realizan comprobaciones periódicas y las piezas, tornillos y elementos de conexión no se sustituyen cuando es necesario.
- No se pinta o se aplica una capa protectora a la casita de juegos EXIT una vez cada dos años.

Parabéns pela compra da sua casa de brincar EXIT. A casa de brincar foi concebida para proporcionar uma zona de brincar divertida para crianças dos 3 aos 10 anos.

Segurança

As casas de brincar EXIT são testadas e aprovadas de acordo com as normas EN-71 e CE, que garantem a segurança da casa de brincar.

Instruções de segurança:

- Não adequada para crianças com idade inferior a 36 meses. Peças pequenas
- Somente para uso doméstico
- A casa de brincar destina-se exclusivamente a crianças dos 3 aos 10
- As casas de brincar foram pensadas para ser usadas por duas crianças e o peso total não deve ultrapassar os 100 kg
- A casa de brincar destina-se a uso no exterior



Aviso

Requer montagem por um adulto

Montagem

- A casa de brincar tem de ser montada por um adulto.
- Nunca monte as casas de brincar EXIT em superfícies duras como betão ou asfalto. Uma queda de uma casa de brincar para uma superfície dura poderia causar ferimentos graves. As casas de brincar com altura superior a 60 cm. (24 polegadas) têm de ser montadas numa base que amortecia os impactos como relva, casca de pinheiro ou areia. A base deve abranger uma área de, pelo menos, 1,50 metros em volta da casa de brincar EXIT.
- Monte a casa de brincar numa superfície lisa e a 2,00 metros, no mínimo, de outras construções e obstáculos como casas, garagens, vedações, ramos de árvores ou estendais de roupa.
- Nunca monte a casa de brincar EXIT numa superfície molhada. Isto é conseguido colocando um bloco de pavimento entre cada canto da casa de brincar e o piso.
- Se a casa de brincar EXIT tiver escorrega, aconselha-se não montar com o escorrega virado para sul. Isto deve-se ao calor do sol.

Material

As casas de brincar EXIT são feitas em madeiras de abeto. Este tipo de madeira proporciona uma proteção natural contra a podridão, o mildio e as térmitas. Como proteção adicional e acabamento, a madeira foi tratada com uma velatura aquosa. Esta velatura natural é um produto amigo do ambiente.

Manutenção

- Verificar regularmente se a casa de brincar tem lascas de madeira. Deve também verificar os parafusos e o aperto das ligações e/ou fixações. Quando necessário, aperte os parafusos e porcas. Por "regularmente" entende-se: após a montagem e duas vezes por mês durante a época de brincadeiras ao ar livre.
- Verifique o estado da velatura anualmente. Para garantir a durabilidade do produto, as casas de brincar EXIT devem levar nova velatura a cada dois anos. Use uma tinta aquosa ou uma velatura natural.

ATENÇÃO!



- Uma queda de uma casa de brincar para uma superfície dura poderia causar

ferimentos graves. O Dutch Toys Group B.V. não pode ser responsabilizado caso tal aconteça. Certifique-se de que a casa de brincar é montada numa superfície macia.

- As casas de brincar EXIT foram concebidas para uso pessoal. Não é permitido alugar nem colocar as casas de brincar em áreas públicas, como escolas ou infantários.

A garantia e quaisquer outras responsabilidades expiram se a casa de brincar for alugada ou utilizada em áreas públicas.

- A madeira é um produto natural sujeito às influências do clima que podem fazer com que a madeira empene e origine lascas. A garantia não abrange danos causados por influências do clima, tais como rachas na madeira e/ou empeno dos painéis, que não têm uma influência negativa na construção da casa de brincar EXIT.



GARANTIA


Caso não receba o produto em bom estado ou caso ocorram quaisquer outros problemas, contacte o revendedor ou o ponto de venda onde comprou o produto.

O Dutch Toys Group B.V. providencia uma garantia nas casas de brincar EXIT. Uma garantia de um ano aplicável a todas as peças de ligação e acessórios e uma garantia de dois anos aplicável à madeira.

O Dutch Toys Group B.V. reserva-se o direito de não providenciar a garantia se:

- o recibo da compra original estiver em falta;
- as influências naturais do clima na madeira façam com que esta empene ou crie lascas, o que não tem uma influência negativa na construção da casa de brincar EXIT;
- a casa de brincar EXIT é usada para fins diferentes daqueles para que foi criada;
- o método de montagem for diferente do indicado nas instruções de montagem;
- as reparações técnicas não forem realizadas por profissionais;
- a casa de brincar EXIT for usada em áreas públicas, como escolas e infantários;
- a casa de brincar EXIT for alugada a terceiros;
- não forem realizadas verificações regulares e as peças, parafusos e peças de ligação não forem substituídas quando necessário.
- a casa de brincar EXIT não for pintada ou aplicada nova velatura a cada dois anos.

EXIT Crooky 100



1X
PW0405




1X
PW0494



1X
PW0403



1X
PW0495



1X
PR0402



1X
PR0403



1X
PR0401



1X
PR0405



1X
PR0406



1X
PR0404



1X
PW0411



4X
PC1001



2X
PC1004



1X
PW0409

Ø4x30
18X



Ø4x40
4X



Ø4x50
12X




Ø5x50
12X




M4x40
2X




1





2





5



6



EXIT Crooky 300



1X
PW0405




1X
PW0494



1X
PW0403



1X
PW0495



1X
PR0402



1X
PR0403



1X
PF1331



1X
PF1333



2X
PF1302



1X
PF1336



1X
PF1334



1X
PF1318



1X
PF1315




1X
PF1319



1X
PF1335



8X
PF1001



2X
PF1311



1X
PF1310



1X
PF1332



1X
PF1304



1X
PF1305



1X
PR0401



1X
PR0405



1X
PR0406



1X
PR0404



1X
PW0411



3X
PF1308



4X
PC1001



2X
PC1004



1X
PW0409



1X
PC1008



1X
Slide 600

Ø4x30
18X



CO0601

Ø4x40
24X



CO0602

Ø4x50
12X



CO0605

Ø5x50
30X



CO0604

Ø5x80
18X




CO0606

M4x40
2X




CO0103


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11





12



13



14



EXIT Crooky 500



1X
PW0405




1X
PW0494




1X
PW0403



1X
PW0495



1X
PR0402



1X
PR0403



1X
PF1511



1X
PF1512



2X
PF1501



1X
PF1336



1X
PF1334



2X
PF1505



1X
PF1318



1X
PF1315



1X
PF1319



1X
PF1335



8X
PF1008



2X
PF1506



2X
PF1311



1X
PF1310



1X
PF1332




1X
PF1503



1X
PF1504



6X
PF1308



2X
PF1508



2X
PF1509



1X
PC1008



4X
PF1507



1X
PF1502



1X
PR0401



1X
PR0405



1X
PR0406



1X
PR0404



1X
PW0411



4X
PC1001



2X
PC1004



1X
PW0409



1X
Slide 900



Ø4x30
18X



Ø4x40
38X



Ø4x50
28X



Ø5x50
42X




Ø5x80
34X




M4x40
2X


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16





17




18



19



EXIT Crooky 700



1X
PW0405




1X
PW0494



1X
PW0403



1X
PW0495



1X
PR0402



1X
PR0403



1X
PF1705



1X
PF1706



2X
PF1701



1X
PF1336



1X
PF1334



2X
PF1505



1X
PF1318



1X
PF1315



1X
PF1319



1X
PF1335



PF1009



2X
PF1506



2X
PF1311



1X
PF1310



1X
PF1332




1X
PF1702



1X
PF1703



7X
PF1308



2X
PF1508



2X
PF1509



1X
PC1008



4X
PF1507



2X
PF1502



1X
PR0401



1X
PR0405



1X
PR0406



1X
PR0404



1X
PW0411



4X
PC1001



2X
PC1004



1X
PW0409



1X
Slide 1200

Ø4x30
18X



Ø4x40
44X



Ø4x50
12X



Ø5x50
58X




Ø5x80
18X




M4x40
2X




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16






17



18



19





Contact Information:

Dutch Toys Group B.V.
P.O. Box 369, 7000AJ, Doetinchem, The Netherlands
Edisonstraat 83, 7006RB Doetinchem, The Netherlands

+31 314 323 005
info@exittoys.com
www.exittoys.com

EXIT Toys is a registered trade mark of Dutch Toys Group