

MONTAGEANLEITUNG

Metall Gartenwagen "Universal" • WR01000







BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:

50NRTH GmbH Straßburgstraße 14-16 D-54516 Wittlich service@50NRTH.com +49 (0) 6571 95117-0

BESTANDTEILE:

- 1 × Basisstütze mit Griff
- 1 × Griff
- 2 × Räder
- 2 × Runde Stützringe
- 1 × Quadratischer Stützring
- 1 × Runder Eimer
- 1 × Quadratischer Eimer
- 1 × Werkzeuggürtel

- 2 × Federscheiben
- 2 × Dichtungen
- 2 × Radschrauben
- 2 × Lange Schrauben
- 2 × Kurze Schrauben
- 4 × Muttern

Mit dem mobilen Gartenwagen und Werkzeughalter bleiben Sie stets organisiert und können Ihre Werkzeuge bei Ihrer Gartenarbeit mitführen. Er enthält 18 Taschen, sowie zwei Eimer, die viel Platz für Gartenwerkzeuge bieten.

Auch für Schaufel oder Laubbesen geeignet. Dieser Premium Gartenwagen sorgt also dafür, dass Sie immer jedes Werkzeug bei Ihrer Gartenarbeit dabeihaben.

HINWEIS:

Der Gartenwagen sollte außerhalb der Verwendung fachgerecht gelagert werden!



MONTAGEANLEITUNG:



Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile der Liste vorhanden sind.

Schieben Sie die Räder mit der flachen Seite nach außen auf das Ende der Achse. Verwenden Sie eine Radschraube, um diese mithilfe der Dichtung auf der Federscheibe der Räder zu befestigen. Setzen Sie die Schrauben durch die Mitte der Räder und ziehen Sie diese mit dem mitgelieferten Werkzeug fest.



2

Schieben Sie den mitgelieferten Griff auf die Oberseite der Basisstütze. Die unteren beiden Löcher im Griff sollten mit den beiden Löchern der Basisstütze übereinanderliegen.





3

Nehmen Sie einen runden Stützring und platzieren Sie diesen auf der <u>Vorderseite</u> des Wagens. Richten Sie das Loch im Ring auf den unteren Ring der Basisstütze aus. Führen Sie eine *lange Schraube* durch die übereinanderliegenden Löcher, beginnend mit dem Loch im Ring und befestigen Sie diese lose am Ende.

Bitte ziehen Sie die Mutter noch nicht fest.

4

Wiederholen Sie Schritt 3, um den oberen Stützring am oberen Loch im Griff zu befestigen. Achten Sie dabei darauf, dass der Ring zur <u>Vorderseite</u> des Wagens zeigt .

5

Wiederholen Sie Schritt 3 mit den *kurzen Schrauben*, um den quadratischen Stützring an den übereinanderliegenden Löchern im Griff und an der Basisstütze zu befestigen, wobei der Ring zur <u>Rückseite</u> des Wagens zeigt.

Ziehen Sie nun alle Schrauben und Muttern mit dem Schraubenschlüssel fest.





Befestigen Sie den Werkzeuggürtel am unteren runden Stützring, indem Sie die Klettstreifen um den Ring falten. An einem Ende des Werkzeuggurts ist ein äußerer Klettstreifen angebracht, der über der Basisstütze platziert und daran befestigt werden sollte.

KLETTSTREIFEN



ÄUßERER KLETTSTREIFEN

7

Setzen Sie den runden Eimer in den unteren runden Stützring und den quadratischen Eimer in den quadratischen Stützring.



