



# WESTMANN

## MONTAGEANLEITUNG

Metall Gartenwagen

„Universal“ • WR01000



**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE  
UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH  
Straßburgstraße 14-16  
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com  
+49 (0) 6571 95117-0

## BESTANDTEILE:

1 × Basisstütze mit Griff	2 × Unterlegscheiben
1 × Griff	2 × Sprengringe
2 × Räder	2 × Radschrauben
2 × Runde Stützringe	2 × Lange Schrauben
1 × Quadratischer Stützring	2 × Kurze Schrauben
1 × Runder Eimer	4 × Muttern
1 × Quadratischer Eimer	
1 × Werkzeuggürtel	

Mit dem mobilen Gartenwagen und Werkzeughalter bleiben Sie stets organisiert und können Ihre Werkzeuge bei Ihrer Gartenarbeit mitführen. Er enthält 18 Taschen, sowie zwei Eimer, die viel Platz für Gartenwerkzeuge bieten.

Auch für Schaufel oder Laubbesen geeignet. Dieser Premium Gartenwagen sorgt also dafür, dass Sie immer jedes Werkzeug bei Ihrer Gartenarbeit dabei haben.

## HINWEIS:

Der Gartenwagen sollte außerhalb der Verwendung fachgerecht gelagert werden!

## MONTAGEANLEITUNG:

1

*Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile der Liste vorhanden sind.*

Schieben Sie die Räder mit der flachen Seite nach außen auf das Ende der Achse. Verwenden Sie eine Radschraube, um diese mithilfe des Sprengtrings auf der Unterlegscheibe der Räder zu befestigen. Setzen Sie die Schrauben durch die Mitte der Räder und ziehen Sie diese mit dem mitgelieferten Werkzeug fest.



UNTERLEGSCHHEIBE  
RADSCHRAUBE

SPRENGRING

2

Schieben Sie den mitgelieferten Griff auf die Oberseite der Basisstütze. Die unteren beiden Löcher im Griff sollten mit den beiden Löchern der Basisstütze übereinanderliegen.



GRIF

BASISSTÜTZE

3

Nehmen Sie einen runden Stützring und platzieren Sie diesen auf der Vorderseite des Wagens. Richten Sie das Loch im Ring auf den unteren Ring der Basisstütze aus. Führen Sie eine **lange Schraube** durch die übereinanderliegenden Löcher, beginnend mit dem Loch im Ring und befestigen Sie diese lose am Ende.

**Bitte ziehen Sie die Mutter noch nicht fest.**

4

Wiederholen Sie Schritt 3, um den oberen Stützring am oberen Loch im Griff zu befestigen. Achten Sie dabei darauf, dass der Ring zur Vorderseite des Wagens zeigt.

5

Wiederholen Sie Schritt 3 mit den **kurzen Schrauben**, um den quadratischen Stützring an den übereinanderliegenden Löchern im Griff und an der Basisstütze zu befestigen, wobei der Ring zur Rückseite des Wagens zeigt.

**Ziehen Sie nun alle Schrauben und Muttern mit dem Schraubenschlüssel fest.**



6

Befestigen Sie den Werkzeuggürtel am unteren runden Stützring, indem Sie die Klettstreifen um den Ring falten. An einem Ende des Werkzeuggurts ist ein äußerer Klettstreifen angebracht, der über der Basisstütze platziert und daran befestigt werden sollte.

KLETTSTREIFEN



ÄUßERER  
KLETTSTREIFEN

7

Setzen Sie den runden Eimer in den unteren runden Stützring und den quadratischen Eimer in den quadratischen Stützring.

