


FEISTOS



MONTAGE- & BETRIEBSANLEITUNG

Werkstatteinrichtung Apollo 19
FE995019



Dieses Produkt setzt sich zusammen aus den Werkstatteinrichtungen Apollo 1, Apollo 8 und Apollo 5.

Diese Anleitung setzt sich aus den jeweiligen Anleitungen der drei Produkte zusammen. Setzen Sie alle Produkte nach der jeweiligen Montage zusammen (siehe Grafik oben)!



Warnung: Gefahr durch sehr hohes Gewicht!

Benutzen Sie zwei oder mehr Personen, um die Schränke und Spinde zu bewegen, zusammenzubauen oder zu installieren, um Rückenverletzungen zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Schränken.



BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich


service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

FEISTOS



MONTAGE- & BETRIEBSANLEITUNG

Apollo 1 · Teil von
Werkstatteinrichtung **Apollo 19**



Warnung: Gefahr durch sehr hohes Gewicht!

Benutzen Sie zwei oder mehr Personen, um die Schränke und Spinde zu bewegen, zusammenzubauen oder zu installieren, um Rückenverletzungen zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Schränken.




BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich


service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

ANLEITUNG ZUSAMMENBAU ALLER BESTANDTEILE

BENÖTIGTES WERKZEUG



Sechskant
Schraubenschlüssel
passend zu Schrauben
(siehe unten)




Wasserwaage




Akku-Schrauber
inkl. Bit-Satz
(siehe Schrauben)


SCHRAUBEN



Sechskant-
Schraube
M6 x 16




Schrauben-
Mutter
M6




Sechskant-
Schraube
M8 x 16

ZUGEHÖRIGE ARBEITSPLATTE




53" Arbeitsplatte
Passt auf 2 Unterschränke


ZULÄSSIGES LADEGEWICHT




Doppeltür Schrank
max. 300 kg




Hängeschrank
max. 15 kg



Rückwand
max. 10 kg




Basis
Unterschrank
max. 60 kg




Unterschrank
mit Schubladen
max. 150 kg


1. SCHRITT Höhenverstellbare FüÙe




ZUTREFFENDE TEILE




2. SCHRITT Rückwand Streben



ZUTREFFENDE TEILE



BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16




M6


3. SCHRITT Rückwand Fläche



ZUTREFFENDE TEILE



BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16




M6

4. SCHRITT Container verbinden



BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16



M6

5. SCHRITT **Arbeitsplatte befestigen**




ZUNÄCHST SCHUBLADEN ENTFERNEN





BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16



6. SCHRITT Rückwände verbinden



BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16




M6


7. SCHRITT Hängeschränke



BENÖTIGTE SCHRAUBEN



M8 × 16



M6 × 16




M6

FEISTOS



MONTAGE- & BETRIEBSANLEITUNG

Doppeltür Schrank · Teil von
Werkstatteinrichtung Apollo 19



Warnung: Gefahr durch sehr hohes Gewicht!

Benutzen Sie zwei oder mehr Personen, um die Schränke und Spinde zu bewegen, zusammenzubauen oder zu installieren, um Rückenverletzungen zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Schränken.




BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich


service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

ANLEITUNG **DOPPELTÜR SCHRANK**

BENÖTIGTES WERKZEUG



Sechskant
Schraubenschlüssel
passend zu Schrauben
(siehe unten)



Wasserwaage



Akku-Schrauber
inkl. Bit-Satz
(siehe Schrauben (PH))


SCHRAUBEN



Sechskant-
Schraube
M6 x 12




Schrauben-
Mutter
M6




PH-Kreuz
Schraube
ST6 x 12

BAUTEILE BEZEICHNUNGEN




- W1 × 1
- W2 × 1
- W3 × 1
- W4 × 1
- W5 × 1
- W6 × 1
- W7 × 4
- W8 × 1
- W9 × 2
- W10 × 2
- W11 × 1
- W12 × 1


1. SCHRITT Fuß




2. SCHRITT Boden und Fuß




3. SCHRITT




4. SCHRITT




5. SCHRITT




6. SCHRITT



7. SCHRITT



8. SCHRITT




FEISTOS



MONTAGE- & BETRIEBSANLEITUNG

Apollo 5 · Teil von
Werkstatteinrichtung **Apollo 19**



Warnung: Gefahr durch sehr hohes Gewicht!

Benutzen Sie zwei oder mehr Personen, um die Schränke und Spinde zu bewegen, zusammenzubauen oder zu installieren, um Rückenverletzungen zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Schränken.




BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich


service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

ANLEITUNG ZUSAMMENBAU ALLER BESTANDTEILE

BENÖTIGTES WERKZEUG



Sechskant
Schraubenschlüssel
passend zu Schrauben
(siehe unten)




Wasserwaage




Akku-Schrauber
inkl. Bit-Satz
(siehe Schrauben)


SCHRAUBEN



Sechskant-
Schraube
M6 x 16



Schrauben-
Mutter
M6




Sechskant-
Schraube
M8 x 16




Holz-
Schrauben
ST6 x 16

ZUGEHÖRIGE ARBEITSPLATTE




80" Arbeitsplatte · Passt auf 3 Unterschränke


ZULÄSSIGES LADEGEWICHT



Hängeschrank
max. 15 kg



Rückwand
max. 10 kg




Basis
Unterschrank
max. 60 kg




Unterschrank
mit Schubladen
max. 150 kg


1. SCHRITT Höhenverstellbare FüÙe




ZUTREFFENDE TEILE



2. SCHRITT Rückwand Streben




BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16


ZUTREFFENDE TEILE




3. SCHRITT Rückwand Fläche



ZUTREFFENDE TEILE



BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16




M6

4. SCHRITT Container verbinden



BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16




M6

5. SCHRITT Arbeitsplatte befestigen


ZUNÄCHST SCHUBLADEN ENTFERNEN




BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16




ST6 x 16



6. SCHRITT Rückwände verbinden



BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16




M6


7. SCHRITT Hängeschränke



BENÖTIGTE SCHRAUBEN



M8 x 16



M6 x 16




M6

FEISTOS



MONTAGE- & BETRIEBSANLEITUNG

Apollo 5 - Teil von
Werkstatteinrichtung **Apollo 19**



Warnung: Gefahr durch sehr hohes Gewicht!

Benutzen Sie zwei oder mehr Personen, um die Schränke und Spinde zu bewegen, zusammenzubauen oder zu installieren, um Rückenverletzungen zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Schränken.




BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich


service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

ANLEITUNG ZUSAMMENBAU ALLER BESTANDTEILE

BENÖTIGTES WERKZEUG



Sechskant
Schraubenschlüssel
passend zu Schrauben
(siehe unten)




Wasserwaage



Akku-Schrauber
inkl. Bit-Satz
(siehe Schrauben)


SCHRAUBEN



Sechskant-
Schraube
M6 x 16




Schrauben-
Mutter
M6




Sechskant-
Schraube
M8 x 16

ZUGEHÖRIGE ARBEITSPLATTE




53" Arbeitsplatte
Passt auf 2 Unterschränke


ZULÄSSIGES LADEGEWICHT




Hängeschrank
max. 15 kg



Rückwand
max. 10 kg




Basis
Unterschrank
max. 60 kg





Unterschrank
mit Schubladen
max. 150 kg


1. SCHRITT Höhenverstellbare FüÙe




ZUTREFFENDE TEILE



2. SCHRITT Rückwand Streben




BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16


ZUTREFFENDE TEILE




3. SCHRITT Rückwand Fläche



ZUTREFFENDE TEILE



BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16




M6

4. SCHRITT Container verbinden



BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16




M6

5. SCHRITT **Arbeitsplatte befestigen**




ZUNÄCHST SCHUBLADEN ENTFERNEN





BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16



6. SCHRITT Rückwände verbinden



BENÖTIGTE SCHRAUBEN




M6 x 16




M6


7. SCHRITT Hängeschränke



BENÖTIGTE SCHRAUBEN



M8 × 16



M6 × 16



M6