

BITTE LESEN SIE SICH DIE AUFBAUANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH.

BRAND- UND SICHERHEITSMASSNAHMEN

WARNUNG: DIESER GAZEBO PAVILLON IST NICHT FEUERFEST. KEIN OFFENES FEUER IN DER NÄHE DES PAVILLONS ERLAUBT.

- STELLEN SIE IMMER SICHER, DASS DER PAVILLON FEST AM BODEN BEFESTIGT IST
- DER GAZEBO MUSS MIT BODENANKERN BEFESTIGT WERDEN
- DER PAVILLON IST NICHT FÜR DEN GANZJAHRESGEBRAUCH GEEIGNET
- LASSEN SIE DEN GAZEBO NIEMALS UNBEAUFICHTIGT, WENN ES REGNET ODER BEI WINDIGEM WETTER
- LASSEN SIE NICHT ZU, DASS SICH WASSER AUF DEM DACH ANSAMMELT, DA ES DAZU FÜHREN KANN, DASS DIE STRUKTUR ZUSAMMENBRICHT
- KEINE FLAMMBAREN SACHEN IN DIE NÄHE DES PAVILLONS STELLEN
- KEINE OFFENEN FLAMMEN IM GAZEBO AUSÜBEN



Aufbau mit 2 Personen empfohlen

BRAND- UND LÜFTUNGSVORKEHRUNGEN


CAUTION:

- Bei Verwendung von Gas- oder anderen Verbrennungsgeräten ist eine zusätzliche Belüftung erforderlich
- Keine flambaren Geräte neben der Wand, Dach oder den Vorhängen platzieren
- Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise für diese Geräte
- Niemals Ihre Kinder neben flambaren Geräten spielen lassen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie mit den Brandschutzmaßnahmen vertraut sind
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen ständig geöffnet sind, um ein Ersticken zu vermeiden



WARNUNG: HALTEN SIE ALLE FLAMMBAREN GEGENSTÄNDE VOM ZELT FERN.

Bitte beachten Sie, dass der Pavillon sehr schnell entflammbar ist. Der Stoff kann brennen, wenn er in Kontakt mit einer Flammquelle steht, daher bitte Brennstoffe sowie andere Fremdstoffe vom Zelt fern halten.

WARNUNG: UV-50 BESTÄNDIG. DIE MENGE DES ERHALTENEN SONNENSCHUTZES HÄNGT VON DER KORREKTEN POSITIONIERUNG DES PAVILLONS AB. BITTE BEACHTEN SIE DIE VORGESCHLAGENE POSITIONIERUNG. REFLEKTIERTE STRAHLEN KÖNNEN AUCH SONNENBRAND VERURSACHEN. SONNENSCHUTZMITTEL SOLLTEN IMMER GETRAGEN WERDEN.




ENTHALTEN:




HINWEIS

PACKEN SIE DAS GERÄT AN EINEM OFFENEN ORT AUS UND ACHTEN SIE DARAUF, DASS SICH KEINE SCHARFEN GEGENSTÄNDE IN DER NÄHE BEFINDEN, DA DIESE DEN STOFF BESCHÄDIGEN KÖNNEN. VERMEIDEN SIE DAS AUFSTELLEN AUF BETON ODER HARTEN OBERFLÄCHEN, DA ABRIEB DEN STOFF BESCHÄDIGEN KANN.


1 AUSKLAPPEN UND PAVILLONWÄNDE AUSLEGEN




2 SEITENWÄNDE AN DER SCHNUR AUFZIEHEN



4 FOLGENDE STANGEN EINSETZEN: 3X DACHSTANGEN 1X TÜRSTANGEN 2X TÜRSTANGEN



5 BEFESTIGEN SIE DEN PAVILLON AN JEDER ECKE. NUTZEN SIE DIE LÖSCHER DER SEILE UND BEFESTIGEN SIE DIESE MIT HILFE DER BODENANKER.



ZUSAMMENPACKEN

Bitte entfernen Sie die Dach- und Türstangen und drücken Sie die Seitenwände einfach wieder ein.

MATERIALIEN: POLYESTERGEWEBE, GLASFASERSTANGEN.

PFLEGEHINWEISE: MIT WASSER UND MILDEM REINIGUNGSMITTEL REINIGEN.

KUNDENBETREUUNG:
service@50NRTH.com