

## Merci d'avoir acheté un Cacoon et de lui faire une petite place chez vous.

Nos Cacoons sont fabriqués avec des matériaux de qualité et ils répondent aux normes de sécurité les plus sévères. Merci de lire ces instructions avec attention. Une bonne installation de votre Cacoon est indispensable pour vous garantir des années de plaisir.

### de quoi ce compose votre Cacoon?

Vous trouverez dans cette boîte tous les éléments nécessaires pour le montage de votre Cacoon:

- 1 x Cacoon + 4m de corde et un mousqueton qui doit être attaché au dessus de votre Cacoon.
- 1 x set de 8 pièces en aluminium pour former l'anneau + un sac de transport.

### espace nécessaire pour suspendre votre Cacoon

#### Single Ø1,5m Cacoon

**Idéal** 2,7m (hauteur) / Ø2,25m (espace au sol)      **Minimum** 2,45m (hauteur) / Ø1,6m (espace au sol)

#### Double Ø1,8m Cacoon

**Idéal** 2,8m (hauteur) / Ø2,55m (espace au sol)      **Minimum** 2,45m (hauteur) / Ø1,9m (espace au sol)


### comment assembler un Cacoon?

Le montage ne nécessite aucun outil!


1 Disposez votre Cacoon sur le sol avec la porte ouverte.



2 Assemblez une partie de l'anneau en fixant chaque section les unes dans les autres et glissez cette anneau dans les quatre passants en nylon prévus à cet effet à l'intérieur du Cacoon.




3 Lorsque l'anneau est fixé dans les passants, terminez l'assemblage de l'anneau avec les dernières sections. Cela peut nécessiter un peu de force et les pièces doivent toutes être parfaitement emboîtées.



4 Tirez avec force sur le tissu du Cacoon afin de faire rentrer complètement l'anneau dans l'axe des passants (la taille du Cacoon est prévue pour épouser la taille de l'anneau, cela nécessite donc une certaine force).



5 Réalisez des nœuds pour fixer l'avant de l'anneau à l'intérieur du Cacoon.



6 Accrochez votre Cacoon mais assurez-vous avant que la branche ou le point d'ancrage choisi résiste à votre poids ou à votre poids et celui de vos amis avec lesquels vous souhaitez utiliser le Cacoon.



## La limite de charge dans un Cacoon est fixée à 200kg

### VEILLEZ À NE JAMAIS DÉPASSER CETTE LIMITE

Ce mode d'emploi est aussi disponible dans d'autres langues à télécharger depuis notre site internet: [www.hang-in-out.com](http://www.hang-in-out.com) **Garantie:** Nos Cacoons sont garantis 1 an sur base de votre preuve et date d'achat.

### avant chaque utilisation de votre Cacoon, veillez à:

**Toujours** vérifier que le Cacoon comme son système d'attache restent en bonne condition et ne présentent aucun signe de faiblesse.

**Toujours** vérifier les nœuds de fixation et la solidité du point d'encrage avec au minimum le même poids que celui qui sera présent dans le Cacoon.

**Ne jamais** dépasser la limite de poids autorisée et ne pas prendre le Cacoon plus haut que la limite prévue.


**Ne jamais** sauter dans le Cacoon ni l'utiliser comme un trampoline ou une balançoire. Les Cacoons sont prévus pour se relaxer.

### comment utiliser votre Cacoon

- 1 Suspendre votre Cacoon de sorte que l'anneau soit à une hauteur similaire à celle d'une chaise.
- 2 Asseyez-vous dans votre Cacoon comme sur une chaise classique ou utilisez la corde dans le Cacoon pour vous aider.
- 3 Installez-vous de la façon la plus confortable et n'oubliez pas qu'une position vers l'arrière du Cacoon lui permettra de se redresser.
- 4 Pour sortir, placez vos pieds au sol et redressez-vous avec force ou utilisez la corde pour vous propulser hors du Cacoon.

**Ne jamais** utiliser l'anneau comme point d'accroche pour rentrer ou sortir de votre Cacoon.

**Ne jamais** sortir du Cacoon avec un seul pied, vous risquez de propulser le Cacoon dans l'autre direction.



### comment entretenir votre Cacoon

**Veillez à** bien fixer votre Cacoon quand il n'est pas utilisé. Cela permet d'éviter les frottements ou chocs contre les arbres et les murs; ce qui pourrait endommager le tissu et l'anneau de votre Cacoon.

**Laver** Oui, vous pouvez laver votre Cacoon en machine! Programme froid mais il est déconseillé de le sécher en machine! **POUR LE SECHER, IL SUFFIT DE REPLACER L'ANNEAU DANS LE CACOON ET DE LE FAIRE SECHER – ATTENTION, NE PAS FAIRE SECHER VOTRE CACOON SANS SON ANNEAU. NE PAS REPASSER LES CACOON!**

Vous pouvez également laver le Cacoon suspendu avec de l'eau chaude et savonneuse et le rincer avec de l'eau claire.

**Disclaimer** Hang-in-out Llp et ses filiales et agents déclinent toute responsabilité et ne couvrent aucun dommage direct ou indirect consécutif à une utilisation de ce Cacoon qui n'aurait pas respecté ces consignes d'utilisation et de sécurité. Le consommateur final est responsable de la vérification de son montage et de la fixation de son Cacoon. Nous vous recommandons de tenir compte de nos instructions de montage.