


SUMMER WAVES™ POOLSPORT SPIELSET - BASKETBALL



**DIESE ANLEITUNG AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR
DEN KÜNFTIGEN GEBRAUCH SORGSAM AUFBEWAHREN**

Sollten sie auf ein Problem mit Ihrem Polygroup™ Produkt stoßen, geben sie das Produkt NICHT dort zurück, wo sie es erworben haben. Sämtliche Forderungen im Rahmen der Garantie müssen direkt an Polygroup™ gerichtet werden. Unterstützung bei Problemen mit Einrichtung und Fehlerbehebung erhalten sie unter support.polygroupstore.com. Unter Umständen werden sie gebeten, das gesamte oder Teile des Produkts zur Prüfung und/oder Reparatur einzusenden. Ohne Rücksendenummer können sie keine Produkte an Polygroup™ zurücksenden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Installation und Nutzung dieser elektrischen Ausstattung müssen jederzeit grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Hierzu gehören unter anderem auch die Folgenden:






BITTE SÄMTLICHE INFORMATIONEN UND ANWEISUNGEN LESEN.

Für den künftigen Gebrauch aufbewahren. Werden diese Warnhinweise und Anweisungen missachtet, kann es zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod der Benutzer, insbesondere von Kindern, kommen.

ACHTUNG


1. Die Anleitung aufmerksam durchlesen und allen Anweisungen zu Sicherheitshinweisen, korrekter und vollständiger Montage des Produkts, Inbetriebnahme, Nutzung und Wartung folgen.
2. Für die eigene Sicherheit sind Hinweise und Warnungen in dieser Anleitung zu beachten.
3. Wenn Sie diese Bedienungsanleitungen nicht einhalten, können Nutzer in ernste Gefahr geraten. Verwenden Sie das Produkt nur an den Orten und unter den Bedingungen, für die es gedacht ist.
4. Von Wärmequellen, rauen Oberflächen und beliebigen scharfkantigen oder spitzen Objekten fernhalten.
5. Weitere Warnhinweise finden sich auf dem Produkt oder der Produktverpackung.

TEILELISTE

 <p>1</p> <p>Rahmenklemme x 4</p>	 <p>2</p> <p>Kniestück x 2</p>	 <p>3</p> <p>Verbindungsstück für Träger x 2</p>	<p>Vertikaler Träger x 2 4</p> <p>Oberer horizontaler Träger x 1 5</p> <p>Unterer horizontaler Träger x 1 6</p>	
 <p>7</p> <p>Linke Platte x 1</p>	 <p>8</p> <p>Mittlere Platte x 1</p>	 <p>9</p> <p>Rechte Platte x 1</p>	 <p>10</p> <p>Basketballkorb x 1</p>	 <p>11</p> <p>Basketball x 1</p>

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, erlauben sie Kindern nicht, dieses Produkt zu benutzen, es sei denn, sie werden jederzeit streng beaufsichtigt.
2. Hängen sie sich nicht an die Träger oder den Korb, da dies das Produkt beschädigen oder Spieler verletzen könnte.



AUFSTELLANWEISUNGEN


1. DIESES PRODUKT IST KOMPATIBEL MIT 3 m - 6 m (10 ft - 20 ft) RAHMENPOOLS.
2. ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE VERTIKALEN TRÄGER IHRES POOLS ZU EINER DER UNTEN AUFGEFÜHRTEN FORMEN UND GRÖSSEN GEHÖREN:

Form	A	B	C	D	E
Größe	66 mm Breite D-Form	60 mm Breite D-Form	55 mm x 35 mm Oval	1.5" Zoll Rund	1.25" Zoll Rund
Position des Befestigungsblocks	1	2	3	3	4


3. Richten sie den Befestigungsblock mit der richtigen Positionsnummer (siehe oben) aus und stecken sie die Befestigungsblöcke in die Rahmenklemmen. Sie sollten ein Klicken hören, wenn sie einrasten.

HINWEIS: Bevor sie zum nächsten Schritt übergehen, vergewissern sie sich, dass sich der Befestigungsblock in der richtigen Position befindet. Falls nicht, setzen sie den Befestigungsblock mit der Rahmenklemme erneut ein:


- a. Drücken Sie die beiden Rasten zur Mitte hin und
- b. Drücken Sie die Befestigungsblöcke aus der Rahmenklemme heraus.



4. Setzen sie die vertikalen Träger in die Rahmenklemmen ein und sichern sie sie.




5. Rasten sie die Trägerverbinder auf den vertikalen Trägern ein.




6. Installieren sie die montierten Vertikalträger auf die Vertikalträger des Pools.


HINWEIS: Öffnen oder schließen sie die Klemmen VORSICHTIG, damit sie nicht brechen.




7. Führen sie die Kniestücke in den oberen Horizontalträger ein.



8. Rasten sie die mittlere Platte auf den horizontalen Trägern ein. Achten sie darauf, das Dreieck auf der Platte an den vertikalen, gedruckten Linien auf beiden horizontalen Balken auszurichten.




9. Fahren sie mit der Installation der linken und rechten Platte fort.




10. Installieren sie den Basketballkorb durch Einstecken auf der mittleren Platte:
a. Zuerst rasten die beiden Unteren ein.
b. Dann rasten die beiden Oberen ein.

HINWEIS: Der Korb fällt ab, wenn zu viel Kraft angewendet wird. Dies ist eine Sicherheitsfunktion, um zu verhindern, dass Benutzer am Korb hängen bleiben. Bringen sie den Korb einfach wieder an, wenn er sich löst.



11. Installieren sie die montierte hintere Platte an den Vertikalträgern.
Oberer horizontaler Träger: Stecken sie die Kniestücke auf die vertikalen Träger.
Unterer horizontaler Träger: Rasten sie die Trägerverbinder auf den vertikalen Trägern ein. Lösen sie die Rahmenklammern und richten sie sie neu aus, um die hintere Platte bei Bedarf wieder anzubringen.

HINWEIS: Lehnen sie sich NICHT auf die Träger und klettern sie nicht darauf. Rütteln sie nicht an den Trägern oder am Korb.



KUNDENSERVICE-KONTAKTE

				
	 	+61 (3) 989 70 700 contact@SlumberTrek.com.au	 	service.polygroupbg@gmail.com
	  	+33 (0) 969 360 535 aide@polypool.fr www.polygroupsummerwaves.eu	  	+30 210 6831030 info@homeandcamp.gr
	 	+49 (0) 621 845 5210 service@rms-gruppe.de	 	sales@globalbrandscee.com
	  	+31 (0) 88 002 06 55 service@poly-group.nl www.poly-group.nl	  	+40 726 473955 polygroupservice.ro@gmail.com
	 	+39 (0) 332 730 083 info@globalfar.com	  	+381 (0) 637 137 822 polygroupsrbija@gmail.com
	  	+34 (0) 900 905 437 apoyo@polypool.es www.polygroupsummerwaves.eu	 	polygroup@maxtoys.dk
	 	+44 (0) 330 090 4414 support@poly-group.co.uk		

 support.polygroupstore.com