



W E S T M A N N

## MONTAGEANLEITUNG

Werkzeugschrank

WMHGT187A2




**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE  
UNSEREN KUNDENSERVICE:**





50NRTH GmbH  
Straßburgstraße 14-16  
D-54516 Wittlich






























service@50NRTH.com  
+49 (0) 6571 95117-0






40 Min





Ax1	Bx2	Cx1	Dx1	Ex1	Fx1	Gx1	
							
Hx1	Ix1	Jx1	Kx1	Lx3	Mx3	Nx3	
							
Ox2	Px10	Qx53	Rx53	Sx4	Tx2	Ux4	
							
Vx4	Wx4	Xx12	Yx12	Zx1	1x4	2x2	3x2
							
M4x14mm		M4x6mm					



# Schritt 1







## Schritt 2



# Schritt 3






## Schritt 4



Qx4

Rx4


## Schritt 5




Rx11

Qx11

## Schritt 6





## Schritt 7




Rx12


Qx12




## Schritt 8




## Schritt 9




## Schritt 9.1




## Schritt 9.2




## Schritt 9.3




## Schritt 10



## Schritt 10.1




Ox2




Px10

## Schritt 10.2




## Schritt 11

Am Boden befestigen:



2x2


An der Wand  
befestigen:



Nachdem Sie den Werkzeugschrank in die entsprechende Position gebracht haben, stellen Sie die verstellbaren Füße unten ein, bis die linke und rechte Tür in einer horizontalen Position bleiben. Verwenden Sie dann einen Bohrer mit  $\varnothing 10$  mm, um Installationslöcher in den Boden zu bohren (Bohrtiefe > 60 mm).

Nachdem Sie den Werkzeugkasten in die entsprechende Position gebracht haben, stellen Sie die verstellbaren Füße unten ein, bis die linke und rechte Tür in einer horizontalen Position bleiben. Bohren Sie dann mit einem  $\varnothing 6$  mm-Bohrer Installationslöcher auf der Rückseite (Bohrtiefe > 60 mm).

# DIY Möglichkeiten



Gehen Sie zu Schritt 10 und platzieren Sie das Teil "O" auf der gleichen Höhe auf der linken und rechten Seite. Sie können Holz selbst als Trennwand kaufen.  
Holzgröße: 560 x 835 mm.  
Die Dicke und das Material des Holzes hängen von den individuellen Bedürfnissen ab.